

## Návod k použití, údržba, upozornění a doporučení.



### Nákupní tašky na kolečkách výrobce Andersen

- Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do domácnosti. Není určen k rozvozu letáků a tiskovin.
- Při ukládání nákupu dbejte na jeho rozložení tak, že nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky. Velká balení (např. krabice s mlékem) rozdělte na menší jednotky a ty teprve ukládejte dovnitř. Tašku nepřetěžujte. Vždy zajistěte, aby nákup svou tíží nezpůsobil náklon těžiště na jednu stranu. Mohlo by dojít k převrhnutí.
- Nedovolujte dětem stoupat si na podvozek nebo jiné části nákupní tašky.
- Nelze používat jako chodítko! Není náhradou zdravotnické pomůcky.
- Nelze používat místo kočárku.
- Nedávejte dovnitř domácí zvířata. Hrozí zadušení nebo úraz.
- V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vezete – li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění z obrubníků, ramp a nerovností, aby se nepřevrátila.
- Při stoupaní či sjíždění ze schodů či obrubníků je nutné tašku táhnout za sebou. Vysokým obrubníkům či překážkám se vyhněte nebo je obejděte. Při překonávání vysokých překážek se vystavujete riziku, že tašku či podvozek poškodíte nepřiměřeným nárazem do některé ze spodních dílů. Zejména při plném zatížení může dojít k destrukci úderem.
- Raději nepoužívejte pohyblivé schody. Využijte výtah.
- Postupujte dle pokynů k praní, které jsou uvedeny na štítku z vnitřní strany.
- Na produkt je poskytována 3-letá **záruka za jakost** od data nákupu. Záruka se vztahuje na všechny závady materiálu, zpracování i podvozku. Záruka se nevztahuje na následující případy : přiměřené opotřebení, barevná změna důsledkem UV záření a jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním produktu.
- **Údržba:** Tašku a zejména podvozek udržujte v čistotě. Odstraňujte nánosy venkovní nečistoty, kdykoliv se vyskytnou. Podvozek čistěte vlhkým hadříkem. V žádném případě nepoužívat abraziva či rozpouštědla. Pro lepší chod koleček, doporučujeme odstranit nánosy nečistot a v pravidelných intervalech pouzdra koleček ošetřit vazelinou, silikonovým sprejem.
- Důležité informace ohledně používání **během podzimního a zimního období:** dbejte zvýšené opatrnosti při výjezdu v každém období, kdy se předpokládá kluzké prostředí nebo hrozí-li náledí. V takovém případě doporučujeme chodit s taškou či vozíkem velmi opatrně, případně s doprovodem druhé osoby. Doporučujeme vyhodnotit, zdali je zvolená cesta za nákupy dostatečně udržovaná posypem či jsou odstraněny sněhové nánosy a zmrazky. Své chování přizpůsobte stavu cesty a chovejte se obezřetně.
- Uchovejte tento dokument k pozdějšímu nahlédnutí
- **Další informace** o produktu získáte na tel.602 779 705 nebo nás kontaktujte e- mailem : [info@framart.cz](mailto:info@framart.cz)