



art.162, 164, 166, 167,168

MONTÁŽNÍ NÁVOD K TAŠCE NA KOLEČKÁCH

TYP : ROYAL SHOPPER ALUMINIUM.

Textilní taška a podvozek

1. SKLOPTE DOLŮ SPODNÍ ZÁKLADNU PODVOZKU (POZ. 1)
2. ZVEDNĚTE SKLOPENÝ HORNÍ DÍL S MADLEM, ZASUŇTE DO SPODNÍHO DÍLU A ZAJISTĚTE ZASUNUTÍM PLASTOVÉHO KRYTU (POZ. 2).
3. UMÍSTĚTE TEXTILNÍ TAŠKU POMOCÍ PÁSKŮ SE SUCHÝMI ZIPY (NA ZADNÍ STRANĚ TAŠKY) NA KONSTRUKCI A PŘIPEVNĚTE V POZICI VÝSTUPKŮ, DO KTERÝCH PÁSKY ZAPADNOU (POZ. 3).
4. PŘIPEVNĚTE SPODNÍ PÁSEK Z TAŠKY NA SPODEK KONSTRUKCE KOLEM DVOU BOČNÍCH VERTIKÁLNÍCH TYČÍ
5. TEXTILNÍ TAŠKA MŮŽE BÝT SEJMUTA A VYUŽÍVAT MŮŽETE JEN PODVOZEK PRO PŘEVOZ BALÍKŮ, PŘEPRAVEK NEBO KRABIC. PRO VĚTŠÍ PŘEDMĚTY JE NA PŘEDNÍ STRANĚ RÁMEČEK, KTERÝ SE OTEVŘE A POSKYTNE DELŠÍ PODPORU.
6. PODVOZEK LZE SLOŽIT NA MALÝ FORMÁT A ULOŽENA NA SUCHÉM MÍSTĚ K USKLADNĚNÍ.
7. TAŠKA JE URČENA K VENKOVNÍMU PROVOZU, KDY DOJDE K ZAŠPINĚNÍ. DOPORUČUJEME UDRŽOVAT TAŠKU V ČISTOTĚ. NENECHÁVAT NA NÍ NÁNOSY NEČISTOT, KTERÉ BY MOHLY SNIŽOVAT JEJÍ SCHOPNOST MOBILITY. TEXTILNÍ TAŠKU LZE OTŘÍT VLHKÝM HADŘÍKEM, KONSTRUKCI OČISTIT A KOLEČKA DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ PROMAZÁVAT.

Jak pečovat o kolečka :

Kolečka lze odejmout bez jakéhokoliv nástroje. Jednoduše zatlačte na pružinu/závlačku, která drží kolečko na ose a vytáhněte kolečko směrem ven. Pro lepší pohyblivost a trvanlivost, doporučujeme pravidelně ošetřit kolečka, zejména ta, která mají mechanismus s kolečkovými ložisky, promazáním silikonovým sprejem nebo bílou teflonovou vazelinou. Při velkém znečištění doporučujeme očistit , vysušit a namazat.

Obrazový materiál je přiložen u tašky.