

### Návod k použití, upozornění a doporučení

- Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do domácnosti.
- Při ukládání nákupu dbejte na jeho rozložení tak, že nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky. Velká balení (např. krabice s mlékem) rozdělte na menší jednotky a ty teprve ukládejte dovnitř. Tašku nepřetěžujte. Vždy zajistěte, aby nákup svou tíží nezpůsobil náklon těžiště na jednu stranu. Mohlo by dojít k převrnutí.
- Není určeno k rozvozu tiskovin a letáků.
- Nedovolujte dětem stoupat si na nákupní tašku.
- Nelze používat jako chodítko! Není náhradou zdravotnické pomůcky.
- Nelze používat místo kočárku.
- Nedávejte dovnitř domácí zvířata.
- Vezete – li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění z obrubníků, ramp a nerovností, aby se nepřevrátila.
- Při stoupaní či sjíždění ze schodů či obrubníků je nutné tašku táhnout za sebou. Lépe se takto s taškou balancuje. Vysokým obrubníkům či překážkám se vyhněte nebo je obejděte. Při překonávání vysokých překážek se vystavujete riziku, že tašku či podvozek poškodíte nepřiměřeným nárazem do některé ze spodních dílů. Zejména při plném zatížení může dojít k destrukci úderem.
- Nepoužívejte na pohyblivých schodech. Pokud je nutno pohyblivé schody využít, dbejte mimořádně zvýšenou pozornost při tomto pohybu s taškou. Preferujte využití výtahu.
- **Záruční doba** : Na produkt je poskytována 2- letá záruční garance od data nákupu. Záruka se nevztahuje na následující případy : přiměřené opotřebení, barevná změna důsledkem UV záření a jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním produktu.
- Uchovejte tento dokument k pozdějšímu nahlédnutí
- **Údržba** : Tašku a zejména podvozek udržujte v čistotě. Odstraňujte nánosy venkovní nečistoty, kdykoliv se vyskytnou. Podvozek čistěte vlhkým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abraziva či rozpouštědla. Pro lepší chod koleček, doporučujeme odstranit nánosy nečistot. Textilní díly, jako je vnitřní odnímatelný textilní vak, lze vyprat. Pak postupujte dle pokynů na pracích symbolech. Některé díly, ač odnímatelné, mohou obsahovat různé materiály, např. výplňové rouno, které není vhodné prát. Pak doporučujeme čistit vlhkým hadříkem nebo chemicky čistit ve specializované čistírně. Podvozek čistěte vlhkým hadříkem, v žádném případě nepoužívejte abraziva nebo rozpouštědla.
- Pro získání dalších produktových informací volte tel. 602 779 705 nebo e-mail [info@framart.cz](mailto:info@framart.cz)