



MONTÁŽNÍ NÁVOD K TAŠCE QUATTRO.

Textilní taška a konstrukce

- 1. ROZLOŽTE KONSTRUKCI**
- 2. NASTAVTE DRŽADLO DO POŽADOVANÉ VÝŠKY A ZAJISTĚTE OTOČENÍM KNOFLÍKU DO POZICE „UZAMKNUTO“.**
- 3. UMÍSTĚTE TEXTILNÍ TAŠKU POMOCÍ PÁSKŮ SE SUCHÝMI ZIPY (NA ZADNÍ STRANĚ TAŠKY) NA KONSTRUKCI A PŘIPEVNĚTE V POZICI VÝSTUPKŮ, DO KTERÝCH PÁSKY ZAPADNOU.**
- 4. PŘIPEVNĚTE SPODNÍ PÁSEK Z TAŠKY NA SPODEK KONSTRUKCE KOLEM DVOU BOČNÍCH VERTIKÁLNÍCH TYČÍ**
- 5. 5. NYNÍ JE TO NA VÁS- BUĎ NASTAVTE PRO TAŽENÍ NEBO PRO TLAČENÍ PŘED SEBOU : JESTLI CHCETE TLAČIT QUATTRO PŘED SEBOU PO ČTYŘECH KOLECH, ZATÁHNĚTE ZA ZADNÍ VODOROVNOU OSKU SMĚREM K SOBĚ, A OTEVŘETE JÍ PRO TENTO POHYB.**
- 6. KOSTRA MŮŽE BÝT SLOŽENA NA MALÝ FORMÁT A ULOŽENA NA SUCHÉM MÍSTĚ K USKLADNĚNÍ.**

Jak pečovat o kolečka :

Kolečka lze odejmout bez jakéhokoliv nástroje. Jednoduše zatlačte na pružinu, která drží kolečko na ose a vytáhněte kolečko směrem ven. Pro lepší pohyblivost a trvanlivost, doporučujeme pravidelně ošetřit kolečka promazáním silikonovým sprejem nebo bílou teflonovou vazelinou. Při velkém znečištění doporučujeme očistit , vysušit a namazat.

Obrazový materiál je přiložen u tašky.